SERRURERIE · GUIDE SÉCURITÉ

Poignée, cylindre, serrure : le bon trio pour *sécuriser sa porte*

Une porte n'est jamais plus sûre que son maillon le plus faible. Certaines associations gaspillent votre argent — voici celles qui protègent vraiment, de la plus fragile à la plus sûre.

RÈGLE D'OR	ATTAQUE Nº1	DIAGNOSTIC
Le maillon faible	**La casse du cylindre**	**Gratuit sur place**

La règle du *maillon faible*

- Un cambrioleur n'attaque pas votre meilleur équipement : il attaque **le plus faible**. Une porte se juge sur l'ensemble de sa chaîne.
- Trois maillons : la **poignée / garniture** (protège — ou non — le cylindre), le **cylindre** (la cible nº1), la **serrure** (les points de verrouillage).
- Mieux vaut **trois maillons corrects** qu'un maillon d'exception entouré de faiblesses.

Trois pièces, trois *rôles*

MAILLON 1

La poignée / garniture

Basique : elle habille la porte ; le cylindre dépasse et reste attaquable. **Blindée :** une plaque acier recouvre le cylindre — casse et arrachement bloqués. C'est le bouclier du cylindre.

MAILLON 2

Le cylindre (barillet)

Standard : premier prix, vulnérable à la casse, au crochetage et au bumping. **Sécurisé :** anti-perçage, anti-crochetage, anti-bumping, carte de propriété. **A2P ★ à ★★★ :** les mêmes protections, certifiées par le CNPP.

MAILLON 3

La serrure

1 point : un seul ancrage — peu pour une porte d'entrée. **Multipoints (3/5) :** ancrage haut, milieu, bas. **A2P ★ à ★★★ :** coffre, pênes et mécanisme testés ≈ 5, 10 ou 15 minutes.

Les combinaisons passées au *crible*

Poignée basique + cylindre standard — À ÉVITER

- ✗ Cylindre cassable en moins d'une minute s'il dépasse
- ✗ Clés copiables sans contrôle
- ✗ Crochetage et bumping à la portée d'un attaquant équipé
- ✓ Suffisant pour une porte sans enjeu (cave, local sans valeur)

Pour qui : portes intérieures ou locaux sans enjeu — pas pour une porte d'entrée.

Poignée basique + cylindre sécurisé — INCOMPLET

- ✓ Résiste au perçage, au crochetage et au bumping
- ✗ Le cylindre reste exposé à la casse s'il dépasse et n'est pas protégé
- ✓ Clés protégées par carte de propriété
- ✗ La poignée ne protège pas le point d'attaque n°1

Pour qui : bon premier pas, à compléter par une protection du cylindre.

Poignée blindée + cylindre standard — INCOHÉRENT

- ✓ La casse et l'arrachement du cylindre sont bloqués
- ✗ Crochetage et bumping restent faciles sur un cylindre basique
- ✓ Le cylindre ne dépasse plus, il est protégé mécaniquement
- ✗ La protection ne compense pas la faiblesse du cylindre

Pour qui : personne, en réalité — autant mettre le bon cylindre derrière la protection.

Poignée blindée + cylindre sécurisé — RECOMMANDÉ

- ✓ Chaque maillon couvre le point faible de l'autre
- ✓ Excellent rapport sécurité / prix pour une habitation
- ✓ Casse bloquée par la poignée, crochetage/perçage bloqués par le cylindre
- ✓ Compatible avec votre serrure existante dans la plupart des cas

Pour qui : la plupart des portes d'entrée — notre combinaison la plus posée.

Serrure A2P + cylindre standard — CERTIFICATION GÂCHÉE

- ✓ La serrure elle-même résiste (points, pêne, coffre certifiés)
- ✗ Le maillon faible annule le bénéfice de la certification
- ✗ On neutralise le cylindre sans jamais mettre la serrure à l'épreuve
- ✗ Peut ne pas satisfaire les exigences réelles de l'assurance

Pour qui : à corriger en priorité si c'est votre cas — le cylindre se remplace en 15 minutes.

Serrure A2P + cylindre sécurisé (protégé) — TRÈS BON NIVEAU

- ✓ Serrure certifiée + cylindre résistant aux 4 attaques classiques
- ✓ Répond à la plupart des exigences d'assurance habitation
- ✓ Avec protecteur de cylindre : chaîne cohérente de bout en bout
- ✓ Évolutif vers le cylindre certifié A2P

Pour qui : habitations exposées, biens de valeur, exigence assurance.

Serrure A2P + cylindre A2P + poignée blindée OPTIMAL

- ✓ Tous les maillons certifiés ou protégés : aucune prise facile
- ✓ Dossier béton vis-à-vis de l'assurance (certificats à l'appui)
- ✓ Temps d'effraction maximal, effet dissuasif immédiat
- ✓ L'étape d'après : le bloc-porte certifié A2P BP

Pour qui : le niveau conseillé dès que la porte protège de vraies valeurs.

🏆 **Le niveau ultime :** le bloc-porte certifié **A2P BP** (porte + serrure testées ensemble) — voir notre guide « Certification A2P ».

Par où *commencer ?*

- **1. Le cylindre** — la cible nº1, remplacé en quelques minutes : passez au sécurisé ou au certifié.
- **2. La poignée blindée** — le bouclier qui empêche la casse du cylindre.
- **3. La serrure** — multipoints ou A2P si votre porte ou votre assurance le justifie.
- Notre serrurier vérifie la cohérence de l'ensemble, gratuitement, sur place — et notre boutique en ligne livre cylindres et serrures sélectionnés par l'artisan.

Questions fréquentes

— À quoi sert exactement une poignée blindée ?

À protéger le cylindre, point d'attaque nº1 : une plaque acier le recouvre, il ne dépasse plus, la casse et l'arrachement deviennent quasi impossibles.

— Cylindre « sécurisé » ou « A2P », quelle différence ?

Le sécurisé embarque des protections annoncées par le fabricant ; le certifié A2P a en plus passé les essais d'effraction du CNPP (1 à 3 étoiles). Le certifié apporte la preuve — et rassure l'assurance.

— Puis-je garder ma serrure et changer seulement le cylindre ?

Le plus souvent oui : le cylindre européen se remplace en quelques minutes, à condition de prendre la bonne cote. C'est la première marche la plus rentable.

— Mon assurance exige une serrure A2P : le cylindre aussi ?

Lisez la clause exacte. Techniquement, serrure A2P + cylindre basique = incohérence : on attaque le maillon faible. Pour un dossier solide, certifiez les deux.

Un conseil, un devis, une *sécurisation ?*

Notre serrurier vous conseille gratuitement sur la bonne combinaison pour votre porte, et intervient 7j/7 de Lyon à Valence, plus de 260 communes.

☎ 07 72 50 36 49

📍 4 Chemin du Turral, 38550 Saint-Maurice-l'Exil · urgence-habitat-38.fr